



DESOI Anker Plus W laut Herstellerangaben einbringen. Um die Aufnahme anzubringen, muss der Anker Plus W mindestens 80 mm aus dem Mauerwerk ragen.
Install the DESOI Anchor Plus W acc. to manufacturer's instructions. For fixing the adaptor, the spiral anchor must protrude from the masonry by at least 80 mm.



Auszugsprüfgerät durch Drehen der Rändelmutter in Position bringen.
Position load test unit by turning the knurled nut.



Aufnahme Ø 8 mm anbringen.
Fix adapter Ø 8 mm.



Ermittlung der Auszugswerte des DESOI Anker Plus W.
Determine the load values of the DESOI Anchor Plus W.



Auszugsprüfgerät auf Adapter stecken und an den Feststellschrauben horizontal ausrichten.
Place load test unit on the adaptor.